



Tlačítko k ovládání (lehce zmáčknout)



Manuál na EITN pro uživatele bytů

Uživatelé bytů si mohou zkontrolovat náměry odečtů pomocí krátkého stisknutí černého tlačítka ve středové části měřidla. Po krátkém stisknutí se objeví na displeji a poté číselná hodnota. Po každé, když se s EITN nemanipuluje číselná hodnota z displeje zmizí a EITN přejde do úsporného režimu z důvodu úspory baterie.

Ukázka:

krátký stisk	<input type="text" value=" - - - - -"/>	<input type="text" value=" 1952"/>	- aktuální naměřená hodnota pro aktuální rok	
krátký stisk	<input type="text" value=" - - - - -"/>	<input type="text" value=" 2138<sub>SM</sub>"/>	- naměřená hodnota z minulého roku	
krátký stisk	<input type="text" value=" - - - - -"/>	<input type="text" value=" . . - . - ."/>	- na tomto místě se bude po prvním roce používání objevovat alfanumerický kód (slouží pro kontrolu odečtu)	
krátký stisk	<input type="text" value=" - - - - -"/>	<input type="text" value=" -3213"/>	- první část výrobního čísla EITN (výrobní číslo je též napsané na spodní části EITN – 32131065)	
krátký stisk	<input type="text" value=" - - - - -"/>	<input text"="" type="text" value=" - - - - -"/>	<input type="text" value=" 46,4 °C"/>	- teplota radiátoru
krátký stisk	<input type="text" value=" - - - - -"/>	<input type="text" value=" u 01.01."/>	- datum překlenu naměřených hodnot (po tomto datu se může začít odečítat)	
krátký stisk	<input type="text" value=" - - - - -"/>	<input type="text" value=" 15.10."/>	- aktuální datum	
			opět první hodnota a celý koloběh se opakuje	
krátký stisk	<input type="text" value=" - - - - -"/>	<input type="text" value=" 1952"/>	- aktuální naměřená hodnota pro aktuální rok	